

## RvE Produkt-Portfolio nach Widerstandsklassen (RC Klassen) Stand: Sommer 2020

Widerstandsklasse Resistance Class	Belastung durch einen Einbruchversuch: Täterprofil - Werkzeuge - Mindestkontaktzeit	Bei RvE erhältliche Fenstervarianten aus Holz und Holz-Aluminium	Bei RvE erhältliche Türvarianten aus Holz und Holz-Aluminium
RC2 / RC3	<p><b>Elemente der Widerstandsklasse RC2 bieten erhöhten Einbruchschutz.</b> Der <b>Gelegenheitstäter</b> versucht mit körperlicher Gewalt und einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen, das Element aufzubrechen. Mindestkontaktzeit: 3 min</p> <p><b>Elemente der Widerstandsklasse RC3 weisen einen hohen Einbruchschutz auf.</b> Der <b>geübte Täter</b> versucht <b>zusätzlich</b> mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß, Zutritt zu erlangen. Mindestkontaktzeit: 5 min</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Moderne Fenster</li> <li>▪ Historische Fenster</li> <li>▪ Kastenfenster</li> <li>▪ Vertikalschiebefenster</li> <li>▪ Verbundfenster</li> <li>▪ Denkmalschutzfenster</li> <li>▪ Integralfenster bis 4,50 m Höhe (auch als bodentiefe Stulpfenster)</li> <li>▪ Pfosten-Riegel-Fassaden</li> <li>▪ falt-Schiebeanlage bis RC2</li> <li>▪ Hebe-Schiebetüren (bis 13 m Breite x 3,40 m Höhe)</li> <li>▪ Hochwasserbeständige Fenster</li> <li>▪ Mit Beschusshemmung</li> <li>▪ Mit Brandschutz bis F90</li> <li>▪ Sonderlösungen wie Dreh-Kipp-Vertikalschiebefenster oder XXL-Formate auf Anfrage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Außen- und Innentüren</li> <li>▪ Moderne Türen</li> <li>▪ Historische Türen</li> <li>▪ Denkmalschutztüren</li> <li>▪ Schutzraumtüren (mit FB4 / FB6)</li> <li>▪ Fluchttüren</li> <li>▪ Pfosten-Riegel-Fassaden</li> <li>▪ falt-Schiebeanlage bis RC2</li> <li>▪ Hebe-Schiebetüren (bis 13 m Breite x 3,40 m Höhe)</li> <li>▪ Barrierefrei mit flacher Schwelle</li> <li>▪ Mit Beschusshemmung</li> <li>▪ Mit Brandschutz bis T90</li> <li>▪ Sonderlösungen wie XXL-Formate oder mit Schiebeschott im Futter auf Anfrage</li> </ul>
RC4	<p><b>Elemente ab Widerstandsklasse RC4 bieten einen sehr hohen Einbruchschutz.</b> Der <b>erfahrene Täter</b> setzt <b>zusätzlich</b> Säge- und Schlagwerkzeuge z. B. Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein. Mindestkontaktzeit: 10 min</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hebe-Schiebetüren (mit FB4)</li> <li>▪ Stulpfenster</li> <li>▪ mit Oberlicht</li> <li>▪ Festverglasungen</li> <li>▪ Hochwasserbeständige Fenster (einflügelig)</li> <li>▪ Mit Beschusshemmung</li> <li>▪ Sonderlösungen auf Anfrage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Außen- und Innentüren</li> <li>▪ Hebe-Schiebetüren (mit FB4)</li> <li>▪ Barrierefrei mit flacher Schwelle</li> <li>▪ Schutzraumtüren (mit FB4 / FB6)</li> <li>▪ Mit Beschusshemmung</li> <li>▪ Mit Brandschutz bis T30</li> <li>▪ Sonderlösungen auf Anfrage</li> </ul>
RC5 / RC6	<p>Der <b>sehr erfahrene Täter</b> setzt <b>zusätzlich</b> Elektrowerkzeuge z. B. Bohrmaschine, Stichsäge oder Säbelsäge und Winkelschleifer versch. Stärken ein. Mindestkontaktzeit: 15 min / 20 min</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ auf Anfrage – bitte sprechen Sie uns an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ auf Anfrage – bitte sprechen Sie uns an</li> </ul>